



7systems

Einlesen Telenot HiFire Programmierung



Version 2.0
Stand: 25.03.2022

- Aus dem Telenot Tool die Parametrierung als Textfile auslesen (typ compasF)
- Anlage anlegen, Typ Telenot HiFire
- Die Parametrierung bei Dateien hochladen und einlesen, die Anlage ist erstellt

```
G3 2.10.0
Hifire4100
6ca877ca-a82e-478e-a46c-a7f0a813e6fa
START CUID
    10000000000000000000000000000000
END CUID
START CONVENTION
    CONVENTIONNUMBER 28
END CONVENTION
START ALGORITHMS
    START SMOKE
        ID 0
        LOOPUNITTYPE 4
        NAME L-15
        ABBREVIATION L-15
        OFFSETSMOULDERING 18
        OFFSETPREWARNING 26
        OFFSETALARM 36
        LEVELHEAVYSMOKE 120
        STEP 12
    END SMOKE
    START SMOKE
        ID 1
        LOOPUNITTYPE 4
        NAME L-35
        ABBREVIATION L-35
        OFFSETSMOULDERING 18
        OFFSETPREWARNING 26
        OFFSETALARM 36
        LEVELHEAVYSMOKE 120
        STEP 6
    END SMOKE
START SMOKE
```