

Documentation- Telenot Complex



V 1.0
Stand 19.10.2023

Anschluss, Verbindung über sub-D Adapter mit der RS232 Schnittstelle

Potentiell Nutzung Verlängerungskabel

Die Box muss zudem über den sub-D adapter, oder anderweitig mit Spannung versorgt werden



Hinweis : das Programmierkabel muss abgezogen werden und die 1-Mann Revision über Tastatur gestartet werden, damit Meldungen ausgegeben werden.

Beim Start der 1-Mann Revision über die Software hatten wir keine Meldungen erhalten

Einstellen der GMS Schnittstelle in der Telenot Complex Programmierung

compasX 32.1 (24.02.2022) Datei: C:\Users\ma\Desktop\Untitled.cp4

Datei Komponenten Datentransfer Fernservice Einstellungen Hilfe

Projekt: Projektname

complex 400 / 400H

- Planung
- Parametrierung
- Dokumentation
- Systemdaten
- MASTER
- UE: serielle S1
- Bedien/Anzeigeteile
- Schlüssel/Codes
- Übersicht
- Ereignispeicher

Komponenten:

UE: serielle S1

Hinzufügen... Entfernen...

Geräte- und Versions-Auswahl

EMZ UE

Einbruchmeldezentrale (EMZ)

complex 400 / 400H

EN 50131-Speicher

Neues in compasX 32.1

Firmware-/Platinversion

37.xx

FK-A1

Sprachen: Westeuropa

Erstellungen

Meldebereiche verwenden

Texte zweizeilig (32 Zeichen)

Zusätzliche Parameter für

Discounter-Mäkte

comlock-Codes

OK Cancel

Timeware: 37.xx (Westeuropa) Datei: C:\Users\ma\Desktop\Untitled.cp4 13.09.2023 15:24 Daten unverändert Belegt: 57 k / 57568 Frei: 73504 Kooien: 0 1.4.0.0 Rückoanlaustufe: 0

compasX 32.1 (24.02.2022) Datei: C:\Users\ma\Desktop\Untitled.cp4

Datei Komponenten Datentransfer Fernservice Einstellungen Hilfe

Projekt: Projektname

2.3.8 Parametrierung / MASTER / Schnittstellen

Schnittstelle	Angeschlossen	Aufgabe	Übertragung	Zusatz-Infos für Contact-ID	UE-Störung in Zwangsl.	EMZ-Kennwort (Erreichter)
PC-Prog-Buchse	PC mit compaX	Parametrierung	...			xxxxxx
RS232/V.24	Drucker/PC/BT 480/EIB	GMS-Protokoll	...			
parallele S1	...	Alarmierung	...		Ja	
com2BUS Zentrale/serielle S1	com2Line UE (ab 02.xx)	Alarmierung	Adresse (ML) + Text/Montageort	...		
	com2Line UE (ab 03.xx)	Fernservice	Freigegeben			

Sicherungs-bereich	Vorh.	Text (Name)	Übertragung über serielle S1 zur UE
Bereich 1	Ja	Sicherungsber. 1	alle Alarme
Bereich 2	...		
Bereich 3	...		
Bereich 4	...		
Bereich 5	...		
Bereich 6	...		
Bereich 7	...		
Bereich 8	...		
Z-Bereich	...	Z-Bereich	

Komponenten:

UE: serielle S1

Hinzufügen... Entfernen...