

## Dokumentation Import Daitem Beka



Stand 14.07.2022

**7systems GmbH** • Schwalbenweg 22 • 51789 Lindlar 02266 44 000 14 • info@7systems.de • 7systems.de

- Wählen Sie im Menüpunkt **Anlagen => Neue Anlage** aus.
- Stellen Sie als Typ "Daitem Beka" ein.

	BMAcloud	B.					Support 🚨
	ණි Start	Anlagen					
	🖼 Anlagen 🛛 👥	Übersicht und Auswahl der BMA-Anla	agen		🖽 Neue Anlage 👔 Anla	igen Statistik Deaktivierte Anlagen	Download CSV
	Neue Anlage	▼ Filter					+
	BMAcloud	E.					Support 🚨
	29 Start	Gruppe Berechtigung	- ohne Zuordnung -				~
C	Anlagen     Seue Anlage	Bemerkung Admin					
	Anlage Statistik						
	Servicebericht	Bemerkung					
	<ul> <li>Boteni</li> <li>Übersicht</li> </ul>	Anlageneinstellangen					
	III Dateien	Тур	Daitem Beka				~
		Schnittstelle	Bosch Netzwerk				~
		Template Wartung	BMA Template				~
		Template Vollprüfung	8MA Template				v
		Filter	Voralarm als Alarm	Technischer Alarm als Alarm		Revisionsalarm als Alarm	)
		Wartungstyp	Vierteljährlich				~
		Wartung ab	Quartal 3		2022		
	[2 <mark>4</mark> ⊖ <b>4</b> \$ (+		Hinweis: Wird die Box in einem anderen wie dem er Verfügung zu haben ist es nötig, die Box mit Quarta	rsten Quartal angelegt, stehen nur die entsprechend in I 1 zu initialisieren und die bereits statt gefundenen Prü	diesem und den darauffolgenden Quarta Jfungen manuell nachzutragen.	len zu prüfenden Melder in der Ansicht zur Verfü	igung. Um alle Melder zur

Legen Sie dann unter dem Menüpunkt "Dateien" die Datei
 "daitembeka\_System\_Zustand" ab (Infos zum Export siehe unten)

	BMAcloud 🗮				Support 🔝
	क Start	Dateiverwaltung Für die Anlagenprogrammierung, LK und allg. Dokumente zur	Anlage		🕀 Dateien hinzufügen
	• Grunddaten <del>•</del>	Ordner	Dateien		1
	Anlagendaten     Melder	Programmlerung	10 v pro Seite	Suche:	
	Steuerungen	🗅 Laufkarten	0 Typ Name	Datum	Ersteller Aktion
	<ul> <li>Information</li> </ul>	🗅 Fotos	altembeka_System_Zustand_2021-01-21_11-04-46.csv	20.06.2022 10:55:59	sysadmin sysadmin
	• Tauschintervalle <del>-</del>	🗅 Sonstiges	0	Vorherige 1 Nächste	
	<ul> <li>Melder</li> </ul>				
	Akkus	Programmierung einlesen			
<	Dateien	Das Herausfiltern von Sirenen und Steuerungen ist für diesen A	vnlagentyp nicht möglich.		
	Prüfplan	Sirenen importieren (deaktiviert)	Steuerungen importieren		
	Allg. Prüfpunkte bearbeiten		fanansista é		
	<ul> <li>Vollprüfung -</li> </ul>				
	<ul> <li>Prüfplan</li> </ul>				
	Allg. Prüfpunkte bearbeiten				
	• Ereignisse <del>-</del>				
	Live-Meldungen				
	Melder				
	Alarmierung				

## Export Anlage aus Daitem

- Im Screenshot unten sehen Sie, wo diese Dateien heruntergeladen werden kann.
- Die Datei wird direkt auf die Anlage gezogen, wenn man mit Ihr verbunden ist.
- Dafür muss, wie im Bild ausgewählt, einmal das Feld "**System-Zustand auslesen**" ausgewählt werden und die Datei wird ausgelesen.

Daitern Konfigurator 2.02 01.09.2020 - E	EPROM_2022-06-20_13-01-28.HEX			-	
Einstellungen					
Ausiesen	Schreiben Offne	n Speichem Schließen	System-Zustand Setu auslesen ausles	p cn	
GSN-Nodul	Information Zeiten Einstellu	ingen	47		
- Melder - Sirenen					
Lingange Ausgänge	Hardware-Version:	T			
CAN-Bus Benutzerverwaltung	Initialisierungs-Version:	3			
Meldertexte History	Software-Version:	4.0201			
	Letzte Anderung der Konfiguration:	25.05.22 15:20			