

Anleitung

Feuerwehrbildschirm



Version 1.1 Stand: 27.03.2023



Hinweis: Bei Boxen mit integriertem LTE-Modul CM4 funktionieren nicht alle Bildschirme über den integrierten HDMI Port. Im Notfall stellen wir eine Box der Vorgängermodelle zur Verfügung.

Die Möglichkeit zur Anzeige eines Grundrisses (im .png Format) auf dem FW-Bildschirm erfordert eine Lizenz.

Diese Lizenz kann mit der Boxseriennummer bei uns angefordert werden. Die Lizenz wird nach Erstellung durch "Over-The-Air Update" auf die Box gebracht.

Box ohne Feuerwehrbildschirm

Lizenz		
Lizenz:	Gültig	
App-Nutzung	Ja	
Lizenzkey:		
	Lizenzkey updaten	

Box mit Feuerwehrbildschirm

Lizenz		
Lizenz:	Gültig	
App-Nutzung	Ja	
Feuerwehrbildschirm	1	
Lizenzkey:		
	Lizenzkey updaten	

Die weiteren Einstellungen erfolgen im Reiter FW-Bildschirm:

Wartungsbox					Screenshot HDMI: 🖵 Reset: 🥹		
STATUS ->	MELDUNGEN ->	BENUTZER →	FW-Bildschirm ->	KONFIG	<i>></i>		

- 1. Zur Darstellung muss zunächst der HDMI Port aktiviert werden
- Unter Hintergrundbild (PNG) Format kann eine Datei hochgeladen werden. Das Bild muss der Auflösung des Bildschirms entsprechen. Es sollte nicht grösser als 1 MB sein! (Zu große Dateien können durch Speichern in MS Paint normalerweise reduziert werden, noch sicherer ist die Umwandlung png – jpg - png)

Wartungsbox		Screenshot HDMI: 🖵 Reset: 😌
STATUS -> MELDUNGEN ->	BENUTZER ->	KONFIG
1.		
HDMI deaktiviert	Anzeigen Lauf	arten
	-	
IP-Vernetzung URL http://127.0.0.1/kwd	lisplay/	
Watchdog in Sekunden	ОК	
ID Icon	Modbus	Aktion
I Gruppe 1 - 100 bei Alarm ●		* *
2.		
Hintergrundbild (PNG-Format) für das D	Display	
Datei auswählen Keine ausgewählt		
	Speichern	
Aktive Displaybereiche Ico	on Modbus Zeit Ausgelöst dur	ch Meldung
Aktive Displaybereiche Ico Display-RESE	on Modbus Zeit Ausgelöst dur	ch Meldung

In Bezug auf die Punkte unter IP-Vernetzung:

127.0.0.1 ist die Adresse der Box, das Display ist hier also direkt an die Box angeschlossen.

Das Display kann auch an eine andere Box angeschlossen werden, so dass sich ergibt:

BMZ ⇔ Box ⇔ LAN ⇔ Box ⇔ Display

BMZ ⇔ Box1 ⇔ LAN ⇔ Box2 ⇔ Display

Watchdog beschreibt die Überprüfung des Bildschirms, dass dieser nicht einfriert. Hier sollte max. alle 600 Sekunden eine Überprüfung erfolgen. Wenn der Bildschirm nicht direkt an die Box angeschlossen ist, darf die Watchdogfunktion nicht benutzt werden!

Wenn Sie dann auf "Anzeigen" klicken, sehen Sie das Bild und können über links obenstehenden Befehle entsprechend Vierecke, etc. für Bereiche eintragen.

Sie können das .png in der Bearbeitungsansicht der Box dabei mit **strg** + ,+' und **strg** + ,-' vergrößern oder verkleinern.



Den IDs der geometrisch definierten Bereiche kann man entsprechende Eigenschaften und Gruppen zuordnen.

Man kann hierbei komplett selber entscheiden, welche geometrische Form einem Melder, eine
Meldergruppe oder mehreren Meldegruppen entspricht.

Gruppe	von	1	bis	100		
Melder	von	0	bis	0		
Text	Dun	Dummy-Melder				
	A	arm Störung Abscha	ltung	g Info		
Art	Re	Reset-Alarm Reset-Störun		Reset-Abschaltung Reset-Info		
Darstellung	Ro	ot Gelb Grün Bla	u	Grau Nur Symbo	l blinken	
Bei Aktiv	Bl	Blinken Anzeigen Ausblenden				
Rücksetzen	Be	Bei Anlagenreset Bei Melderreset				
Textanzeige	Ne	ein Ja				
	Sp	Löschen				
ID Ico	n	Modbus				Aktion
						2 4

Die entsprechenden Formen werden bei einem Alarm eingeblendet und wieder ausgeblendet, sobald der Alarm endet. Zudem wird ein entsprechender Text eingeblendet.

!!Die Anzeige unter 'Anzeigen' ist eine Vorschau dessen, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Man kann sich also vorher schon ein recht gutes Bild davon machen, wie es dann "Live" aussehen wird!!

Auch ist es grundsätzlich möglich, hier Laufkarten zur Anzeige zu hinterlegen.

Grundsätzlich empfiehlt es sich aber, die Laufkartenanzeige mit unserer **7alert App auf Android / Apple** oder der **7alert DesktopApp für Windows** über den BMAcloud Server bei 7systems oder den eigenen BMAcloud Server durchzuführen.

