

Hertek



Anschluss und einlesen

Version 0.05

Stand 12.04.2022

7systems GmbH • Schwalbenweg 22 • 51789 Lindlar 02266 44 000 14 • info@7systems.de • 7systems.de

Zentralentyp: Hertek

Anschluss an die Zentrale:

Die Box kann direkt mit dem RS232 Anschluss der Zentrale verbunden werden. Dazu die einzelnen Adern des Wartungsbox Datensteckers wie in folgendem Bild gezeigt mit der Zentrale verbinden.



Die Stromversorgung der Box kann wahlweise über einen 12 Volt Anschluss der Zentrale oder ein externes Netzteil erfolgen.

HINWEIS: Bitte ziehen Sie vor dem Betrieb der Box das Programmierkabel von der Schnittstelle ab. Dieses wird priorisiert behandelt und es werden sonst keine Meldungen an die Box gesendet.

HINWEIS 2: Zentralenversion 050-15f war die letzte Version, wo im Ausdruck keine Meldernummern angezeigt wurden. Ab der Nachfolgeversion danach (Version 51-09 vom Anfang 2014) wird die Meldernummer in allen Druckformaten mit angezeigt.

**potentiell kann die Umstellung der Software nur erfolgen nach HW Aufrüstung

HINWEIS 3: Nach dem Anschluss der Box gehen die Melder in Störung (teilweise, ringweise, ganz)? Bitte prüfen Sie die Kabel grün, gelb, grau – Sie haben potentiell etwas vertauscht

HINWEIS 4: Wenn die RS232 als ESPA Schnittstelle definiert ist, wird dort ein Hertek-internes Protokoll ausgegeben.

Dieses kann im Moment nicht gelesen werden.

HINWEIS 5: Bei Verwendung der UNI5V Platine kann es zu Anzeige einer Erdschlussstörung kommen, da auf der Platine Erde für die Daten und für die Spannung zusammengelegt sind.

Wartungsbox:

Die Version der Box muss mindestens V1.56 sein. Im Display der Box muss "Hertek" stehen. Außerdem sollte die automatische Protokollumschaltung in der Box mit folgender Einstellung aktiviert werden:

Schnittstelle				
Zentralenprotokoll:	Esser IQ8/NSC 🗸			
	Typ durch BMAcloud-Anlagentyp automatisch einstellen			
App-Version:	Version 4 und höher 🐱			
	OK			

Bitte darauf achten, dass die App-Version auf "V4 und höher" steht, sonst funktionieren diverse Funktionen in der BMAcloud nicht.

Zentralentyp: Hertek

Sie können, wie mit der Zentrale Penta 5000, auch die Druckerschnittstelle der Zentrale Penta 6000 nutzen. Der Anschluss und der Protokollaufbau ist identisch wie bei der Penta 5000.

Exportieren des Zentralenausdrucks aus der Software

Im Hertek Programmiertool haben Sie die Möglichkeit die Teilnehmer als "Comma Delimited File" zu exportieren. Dazu klicken Sie auf den Reiter "Datei", dann auf "Exportieren" und anschließend auf "Teilnehmer- und MG-Infos". Diese Datei hat die Endung ".txt" und kann dann direkt in der BMAcloud hochgeladen werden.

Konfigurationssoftware für Penta-	Srandmeidesysteme	é (6/8) penta_conto_1	
Datei Bearbeiten Assistenten Op	bonen Hilfe		
글 🐜 🛛 📾 🖓 🙀 🖓 🕼 😘 🖓 🚇 😘 🖓 🕼 🥔 🖉			
Offnen Strg+O			
zuletzt verwendet			
Speichern Stig+S	*	A 🕼 Obersicht Gerät	
Speichem unter	<u> </u>	There a wildsgroups 200	
Cruckvorschau			
😸 Drucken Stog • P		etre-/kusgenge verwendet	
- per E-Mail versenden Strg+F		Ausgatupg igos vergandat	
Importieren		Locik timeles www.mint	
Exportieren •	Projekt		
- Reanden	Goratedetails als	als "perf Dater"	
-		nt MG-Infos af-seget surgented	
		Littler Smithail	
	-1	Cherksener 127618	
Details: Gerät	*		
3Allgemein		Vinterne Nation	
Display Optionen			
315ervice Optionen			
Optionen LED Teskschmar			
trim Henu Ausgange anzeigen			
Störungsmeldungen			
grass red to			
GFAT/FBF/FSD-Optionen		-	
Orackoptionen		rimare information	
		versa loanningsversargung	
		Loss freiber 1	
		Huddin/10165507	
		Tellingmer verweise	
		Ruhestron	
		1/2017/08	
Debraha)		af .	

HINWEIS: Es ist jetzt auch möglich, die Ordner Eingang und Extern zu importieren, diese können einfach zusammen mit den anderen Dateien hochgeladen und eingelesen werden.

Einlesen vernetzter Zentralen

ner	1	Datelen					
Programmierung	2	10 ~	oro Seite		Suche:		
Laufkarten		Typ Na	me		Datum	Ersteller	Aktion
Fotos	0	TXT Me	lderdaten Forum	2.txt	22.12.2021 15:04:51		6
Sonstines		TXT Me	lderdaten Forum	3.txt	22.12.2021 15:04:51		8
sonoriges		TXT Me	lderdaten Forum	4.txt	22.12.2021 15:04:51		
		тхт Ме	lderdaten Forum	5.txt	22.12.2021 15:04:51		(II)
		TXT Me	lderdaten Forum	6.txt	22.12.2021 15:04:51		2
		тхт Ме	lderdaten Forum		22.12.2021 15:02:24		
		per	nta_konfig1.NCF		22.12.2021 14:52:49		2
		Zeige Seite 1 v	on 1		Vorherige 1		

Bei vernetzten Zentralen bitte einfach aus jeder Zentrale das entsprechende File auslesen und hochladen.

Es können alle Files auf einmal hochgeladen werden.

Anschluss an vernetzte Zentralen

Bei vernetzten Zentralen nehmen Sie bitte die folgenden Einstellungen vor:



🛟 Netzwerk-Signale - Netzwerkknoten-Optionen						
Netzwerksteuerungen	Ereignisspeicher von Knoten	Drucke Meldungen von Knoten				
 1 (Sektor 1) 	V	v				
2 (Sektor 1)						
3 (Sektor 1)	V					
4 (Sektor 1)		V				
5 (Sektor 1)	$\overline{\mathbf{v}}$					
6 (Sektor 1)	$\overline{\mathbf{v}}$					
7 (Sektor 1)	$\overline{\mathbf{v}}$					
8 (Sektor 1)	v					
9 (Sektor 1)	<u> </u>					
10 (Sektor 1)	<u>ସ</u>					
11 (Sektor 1)	$\overline{\mathbf{v}}$					
12 (Sektor 1)	$\overline{\mathbf{v}}$					
13 (Sektor 1)	$\overline{\mathbf{v}}$					
14 (Sektor 1)	$\overline{\mathbf{v}}$	v				
15 (Sektor 1)	$\overline{\mathbf{v}}$	v				
16 (Sektor 1)	<u>ସ</u>					
	<u>ସ</u>					
18 (Sektor 1)						

Dann kann man hier auswählen "Drucke Meldungen vom Knoten"

Programmierung der Zentrale

HINWEIS: Der Drucker funktioniert nur in Benutzerebene 2. Sollten Sie in Ebene 3 gearbeitet haben, bitte diese vor der Wartung wieder verlassen.

HINWEIS 2: Wenn Sie von einer vernetzten Anlage Daten empfangen wollen, muss der Drucker auf "extern" eingestellt werden. Zusätzlich müssen die anderen Zentralen in der Software der "Hauptzentrale" angehakt werden.

Über die Druckerschnittstelle werden nur Informationen ausgegeben, welche im ConfigTool (oder eingeschränkt auch über das Zentralenmenü) eingestellt wurden. Wurde der Punkt "Abschaltungen"

und "Voralarme" nicht aktiviert, so werden keine Daten dafür an die Druckerschnittstelle gesendet. Sie finden diese Einstellung im Configtool unter der Einstellung "Drucker".

Um die Zentrale für die Wartungsbox einzurichten gehen Sie wie folgt vor:



Menu in Ebene 2 aufrufen

Den Unterpunkt "SERVICE" anwählen

	E Menü Ben	utzerebene 2] USEF	R11		
	ANSEHEN WARTUNG	ABSCHALTEN EINS VERZÖGERUNG SER	SCHALTEN	PENIAU DIN EN 34-2 DIN EN 34-4	
	1	HHOFTPENSTER			
	FEUER	C .J		000	
-	STÖRUNG	La		466	
	ABSCHALTUNG	NÄCHSTER ALARM	ALARMIERUNG	080	
	REVISION		ALARMIERUNG	600	
R	BEIMICS			ERKUNDEN STARTEN	
	FEUERWEHR GERUFEN	BRANDFALLSTRG FUNKTION 1 AUSGELÖST FUNKTION 2	TASTE 1	TASTE 4	T

Dann auf "DRUCKEN"

			-	-		
	t Service J SERVICEMENÜ	use Drucken ze	R11 IT∕DATUM			PENT DIN EN 52
-	FEUER STORUNG ABSCHALTUNG	NĂCHSTER ALARM	RESET SUMMER AUS		023 456 989	
-	BETRIEB			0		

Als nächstes den Punkt "DRUCKEREINST." auswählen

•		
[Druck-Menü]. USER11 EINGÄNGE AUSGÄNGE STÖRUNG ABSCHALT. HISTORY PAPIER-VORL. DRUCKEREINST.		PI
FEUER STORUNG ABSCHALTUNG REVISION BETRIEB	0000	

In dem nun geöffneten Menü, die Punkte "Intern" und "Extern" anhaken.



Hinweis: Wir hatten hier vorher ein Bild, dass einen Haken bei Intern und Extern zeigte. Wir haben inzwischen gelernt von einem Errichter, dass nur der Haken der Extern nötig ist.

Hinweis: Sollte eine Druckerstörung angezeigt werden, dann wurde die Überwachung der RS232-Druckerschnittstelle (für einen externen Drucker) eingeschaltet. Dies macht nur zur Überwachung eines Druckers Sinn, jedoch nicht für die Wartungsbox. Schalten Sie den Parameter "überwachte Verbindung" durch deaktivieren des Hakens davor ab. Sie finden diese Einstellung im ConfigTool unter der Einstellung "Drucker".

In der technischen Beschreibung des ConfigTools ist dies ab Seite 45 beschrieben. Diese Anleitung liegt digital jeder Auslieferung bei bzw. kann hier heruntergeladen werden: <u>https://dms.hertek.eu?DocID=1261</u>