

### Anschluss Wartungsbox an Detectomat GLT Schnittstelle



Stand: 28.04.2025; V7



#### Hinweise

- Bei Boxen V3 mit Stick hat der Stick und der LAN Port die gleiche IP und können daher nicht gleichzeitig genutzt werden.
- Eine online Verbindung wäre daher nur möglich über W-LAN, oder bei Nutzung Switch und Stick an Laptop, etc. – bitte sprechen Sie uns daher an, bevor Sie eine solche Box nutzen.
- Ab Boxgeneration V4 ist dies kein Problem.
- Die Box kann direkt an die GLT-Schnittstelle angeschlossen werden mit einem ,twisted' Ethernetkabel. Sinnvoll ist der Einsatz eines Switches.



#### Hinweise

 Ihr habt kein Twisted Pair LAN-Kabel? Dann gibt es auch einen Cross-over Adapter.



 Anschluss des LAN-Kabels in der Wartungsbox. Spannung separat





### Aus DC3500 zu übernehmende Daten

Damit Sie die GLT Schnittstelle nutzen können, muss die entsprechende Lizenz aufgespielt sein.

Diese kann nur über Detectomat bezogen werden.

Nach dem Einspielen müssen Sie das DC Programmiertool dpt mit der Anlage verbinden, die Programmierung auslesen, die GLT bestätigen und wieder einspielen



Es wird die IP-Adresse der Anlage und die Subnetmaske benötigt



## Einstellung der Schnittstelle auf der Wartungsbox

Schnittstelle 1					
	Detectomat DC3500 GLT V				
Zentralenprotokoll:	Typ durch BMAcloud-Anlagentyp automatisch einstellen IP-Adresse der Anlage: 192.168.5.33  Anlagen IP				
	🗹 Rückwirkung erlauben				
	🗹 die Wartungsbox soll von DC3500 überwacht werden				
Debug-File schreiben:					
Max. Meldungen speichern:	0=ohne Begrenzung				
	OK hängt von der GLT-Lizenz auf der Anlage ab				

Aufbau W-LAN Verbindung ,Wartungsbox' – Passwort 1122334455 Browser Adresse Box 10.10.10.1

#### Standard ist überwacht



### Einstellung der IP-Daten auf der Wartungsbox

Netzwerk-Adressen	
IP-Adresse automatisch beziehen:	
On-Board NB-IoT-Modul mit MQTT aktiv:	
USB UMTS-Stick aktiv:	
USB UMTS-Stick Version:	3 ~
Offline-Modus aktiv:	
Automatisches Firmware-Update nach Box-Start:	
Automatisches Lizenz-Update bei Firmware-Update:	
IP-Adresse:	192.168.5.32 Muss mit der von Anlage
Netzmaske:	255.255.255.0 übereinstimmen
Gateway:	192.168.5.33 Anlagen IP
1. DNS-Server:	
2. DNS-Server:	
Zeitserver:	de.pool.ntp.org
Keine HTTPS-Zertifikatsprüfung:	
	OK

Il Bitte beachten Sie, dass zusätzlich für die Firma und für den jeweiligen Mitarbeiter die Berechtigung GLT, Rückwirkung gegeben sein muss !!



## Anzeige auf der Box bei Aufbau Rückwirkung

Nummer	Anlage	Datum	Aktion	Melde	rText	ТурѴе	ersand
39492 - 0 - 1693402338	Mirkos Testanlage	30.08.2023 15:32:18	Fehler	0/0	Verbindung zur GLT-Schnittstelle nicht möglich. Drei Versuche fehlgeschlagen. Erneuter Versuch in 5 Minuten.	15	A
39491 - 0 - 1693402335	Mirkos Testanlage	30.08.2023 15:32:15	Fehler	0/0	Verbindung zur GLT-Schnittstelle konnte nicht hergestellt werden. Connection refused	15	<b>"</b>
39490 - 0 - 1693402333	Mirkos Testanlage	30.08.2023 15:32:12	Fehler	0/0	Verbindung zur GLT-Schnittstelle konnte nicht hergestellt werden. Connection refused	15	4
39489 - 0 - 1693402330	Mirkos Testanlage	30.08.2023 15:32:09	Fehler	0/0	Verbindung zur GLT-Schnittstelle konnte nicht hergestellt werden. Connection refused	15	<b>4</b>
39488 - 0 - 1693402330	Mirkos Testanlage	30.08.2023 15:32:09	вох	0/0	Baue Verbindung zur GLT-Schnittstelle auf	2	<b>~</b>



## Beim Aufbau der Verbindung werden bestehende Meldungen übertragen

38084 - 5 - 1692867204	24.08.2023 10:46:25		0/0	Baue Verbindung zur GLT-Schnittstelle auf	2	<b>*</b>
38083 - 39 - 1692800594	23.08.2023 16:00:39	Technischer Alarm	0/0	Basismodul	6	<b>~</b>
38082 - 39 - 1692800594	23.08.2023 16:00:38	Abschaltung	0/0	Externe Signalgeber	3	<b>"</b>
38081 - 38 - 1692800580	23.08.2023 15:59:07	Technischer Alarm	0/0	Basismodul	6	<b>~</b> /
38080 - 38 - <b>5</b> 1692800580 <b>5</b>	23.08.2023 15:59:07	Abschaltung	0/0	Brandfallsteuerungen	3	<b>4</b>
38079 - 38 - <b>6 5</b> 1692800580 <b>5</b>	23.08.2023 11:56:09 🌢	Störung	0/0	Loopkarte - Open circuit	2	<b>4</b>
38078 - 37 - <b>p</b>	23.08.2023 11:55:42 🌢		3/8	Melder - Open circuit conventional line	2	<b>*</b>
38077 - 37 - <b>19 90</b>	23.08.2023 11:55:31 💧	Störung	0/0	Loopkarte - Loop structure	2	<b>4</b>
38076 - 37 - 🖕 📙	23.08.2023 11:55:31 🌢	Info	0/0	System - Is open	4	<b>"</b>
38075 - 35 - 5 so	23.08.2023 11:55:31 🌲	Technischer Alarm	0/0	Basismodul	6	<b>~</b> //
38074 - 35 - 1692800441	23.08.2023 16:05:39	BOX	0/0	Erfolgreich mit GLT-Schnittstelle verbunden	92	<b>"</b>
38073 - 35 - 1692800441	23.08.2023 16:05:39	вох	0/0	Baue Verbindung zur GLT-Schnittstelle auf	2	<b>4</b>
38072 - 34 - 1692800406	23.08.2023 15:57:25	Rückstellung Technischer Alarm	0/0	Basismodul	96	4
38070 - 34 - 1692800406	23.08.2023 15:57:25	Rückstellung Abschaltung	1/0	Gruppe	93	<b>~</b>



# Die übertragenen Meldungen sind auch als Status verfügbar

Störungen	
30.08.2023 17:03:59	
Störung	
0/0	
Loopkarte - Loop structure	
30.08.2023 17:05:49	
Störung	
0/0	
Loopkarte - Open circuit	
30.08.2023 17:06:49	
Störung	
3/8	
Melder - Open circuit conventional line	
Abschaltungen	
30.08.2023 17:39:45	
Abschaltung	
0/0	
Brandfallsteuerungen	
30.08.2023 17:40:22	
Abschaltung	
0/0	
Externe Signalgeber	
Revision	
Auslösungen	
30.08.2023 18:59:35	
Technischer Alarm	

Aktualisierung alle 5 Sek.

Hinweis: nach der initialen Verbindung werden potentiell hängengebliebene Meldungen angezeigt – dies kann einfach bereinigt werden durch ein Rücksetzen der Zentrale



#### Alle Möglichkeiten sind über ein Menü erreichbar in der BMAcloud (Technikermodus / Neu / Rückwirkung)

Letzte Meldungen	٥
Display Meldungen	٥
Meldegruppen	٥
Steuerungen und Co.	0
Anla	age zurücksetzen



# Die Meldegruppen können individuell oder gesamt gesteuert werden

C Zurück	rück Meldegruppen						
	Alle Meldegru	ıppen aktivieren					
	Alle Meldegruppen deaktivieren						
	Gruppen an- und abschalten						
Vor	ו:	Bis:					
Start-Gruppe		End-Gruppe					
Aktivi	eren	Deaktivieren					



# Steuerungen, Signalgeber und ÜE können zentral kontrolliert werden

Steuerungen und Co.	C Laden
Steuerungen	
Steuerungen aktivieren	
Steuerungen deaktivieren	
Signalgeber	
Signalgeber aktivieren	
Signalgeber deaktivieren	
Übertragungseinheiten	
Übertragungseinheiten aktivieren	
Übertragungseinheiten deaktivieren	



# Absicherung der Nutzung der Rückwirkung ist möglich für die gesamte Firma und pro Nutzer

	BMAcloud	E				
æ	Start					
٠	Allg. Einstellungen			Vo	orname	sys
2	Benutzerverwaltung	Rechteverwaltung				
	Aktive Benutzer	Rechteverwendung	Anderung an Anlagen-Einstellungen via GLT-Schnittstelle	Allgemeine I	Berechti	gungen
•	Gruppenrechte	zulassen tur:	Befristeter Techniker-Anlagenzugriff Durch das Aktivieren dieser Option kann Technikern das Rech ihrer eigenen Gruppe sind.		Rolle	Administrator
	Materialkatalog		Der Zugriff wird durch BMAcloud automatisch für 8 Stunden ( Die Zugriffsfreigabe erfolgt pro Anlage und wird durch E-Mail			Sieht alles, wozu er berechtigt ist.
U	Logo		<b>Hinweis:</b> Diese Einstellungen schalten die Verwendung von bestimmten Re Um das jeweilige Recht verwenden zu können, muss es einem Ber	Re	cht für:	Benutzerverwaltung
ΨĒ	Templates 28		Die Einstellungen hier dienen dazu, allen Benutzern die Verwendi			Anlagenverwaltung (komplett)
0	Anlagenzustände		<ul> <li>✓ Speichern</li> </ul>			<ul> <li>Antagenverwattung (rokus Neuantage)</li> <li>Einstellungen an einer Anlage über die GLT-Schnittstelle verändern</li> </ul>
	Standard Notizen 3					Gerätevenvaltung
						Button "Quartal abschließen" im Prüfplan
						Templateverwaltung



#### In Ergänzung der Rückwirkung am Handy, können Gruppen auch aus der Adminoberfläche (Anlage – Melder) ab- und eingeschalten werden





#### Fehlerbehebung

Meldung "Verbindung zur GLT-Schnittstelle konnte nicht hergestellt werden. No route to host"

Mögliche Ursachen:

- •Es wurde die falsche LAN-Buchse auf der Anlage verwendet
- •IP-Einstellungen der Box sind falsch (siehe S. 6)
- •IP-Einstellungen der Anlage sind falsch (siehe S. 4-5)
- •Die Box ist an ein anderes Netzwerk angeschlossen, als die Anlage (nur, wenn Box und Anlage nicht direkt miteinander verbunden sind)
- •Es wird bereits ein Twisted Pair LAN-Kabel verwendet, aber der Cross-Over-Adapter wurde trotzdem drauf gesteckt -> dann bitte ohne Cross-Over-Adapter verbinden
- •LAN-Kabel ist defekt
- •Cross-Over-Adapter ist defekt
- •LAN-Buchse auf Box ist defekt
- •LAN-Buchse auf Anlage ist defekt

Meldung "Verbindung zur GLT-Schnittstelle konnte nicht hergestellt werden. Connection refused" Mögliche Ursachen:

- •Das Häkchen "die Wartungsbox soll von DC3500 überwacht werden" ist nicht richtig gesetzt
- •GLT wurde im Programmiertool dpt noch nicht bestätigt (siehe S. 4)
- •GLT-Lizenz wurde nicht vom USB-Dongle auf die Anlage übertragen
- •Die Box verbindet sich mit einem anderen Gerät, welches zufällig dieselbe IP-Adresse hat, welche als Anlagen-IP eingestellt ist (siehe S. 5)