




7systems

Dokumentation

Einlesen MB-Secure



Version 1.0

Stand: 13.04.2021

7systems GmbH • Schwalbenweg 22 • 51789 Lindlar
02266 44 000 14 • info@7systems.de • 7systems.de

Bitte im MB-Secure Programmierool das Parametrierfile für Fremdsysteme erstellen lassen

(Meldepunkte Export - Fremdsysteme)- OTIF

```
mbsecure_2 (2).txt - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe

3145729;OG: Flur Bewegungsmelder;DetectorGroup;DetectorGroupIntruder;1324216261;1048577;1;0;1513;300070200
3145730;OG: Schlafzimmer Bewegungsmelder;DetectorGroup;DetectorGroupIntruder;1324216261;1048577;2;0;1513;300070200
3145731;OG: Ankleide Bewegungsmelder;DetectorGroup;DetectorGroupIntruder;1324216261;1048577;3;0;1514;300070200
3145732;OG: Arbeitszimmer Bewegungsmelder;DetectorGroup;DetectorGroupIntruder;1324216261;1048577;4;0;1515;300070200
3145733;EG: Flur Bewegungsmelder;DetectorGroup;DetectorGroupIntruder;1324216261;1048577;5;0;1516;300070200
3145734;EG: Esszimmer Bewegungsmelder;DetectorGroup;DetectorGroupIntruder;1324216261;1048577;6;0;1517;300070200
3145735;EG: Wohnzimmer Bewegungsmelder;DetectorGroup;DetectorGroupIntruder;1324216261;1048577;7;0;1518;300070200
3145736;KG: Flur Bewegungsmelder;DetectorGroup;DetectorGroupIntruder;1324216261;1048577;8;0;1519;300070200
3145737;Türen;DetectorGroup;DetectorGroupIntruder;1324216261;1048577;9;0;1520;300070200
3145739;EG: Haustüre nicht abgeschlossen;DetectorGroup;DetectorGroupReady/SetState;1324216261;1048577;10;0;1521;300070205
3145740;Störung Heizung;DetectorGroupControl;1324216261;1048577;11;0;1522;300070204
3145741;Störung Notstromversorgung Einbruchmeldeanlage;DetectorGroup;DetectorGroupFault;1324216261;1048577;14;0;1524;300070001
3145744;OG: Schlafzimmer EG: Haustüre Überfall;DetectorGroup;DetectorGroupPanic;1324216261;1048577;12;0;1526;300070203
3145745;Sabotage (24Std. Eigenüberwachung);DetectorGroup;DetectorGroupTamper;1324216261;1048577;13;0;1527;300070202
3145747;Hilfsgruppe scharf/unsharp;DetectorGroup;DetectorGroupControl;1324216261;1048577;15;0;1523;300070204
83886081;ISI;Macro;Macro;3146351483;0;0;0;6632;300070003
83886082;S/US;Macro;MacroDouble;3146351483;0;0;0;6633;300070003
83886083;Blockschlossfreigabe;Macro;Macro;3146351483;0;0;0;6634;300070003
83886084;Lichtsteuerung;Macro;Macro;3146351483;0;0;0;6635;300070003
83886085;ANUG Einbruch;Macro;Macro;3146351483;0;0;0;6636;300070003
83886086;ANUG Störung Zentrale;Macro;Macro;3146351483;0;0;0;6637;300070003
83886087;ANUG Störung Heizung;Macro;Macro;3146351483;0;0;0;6638;300070003
83886088;ANUG Untertemperatur Vorlauf;Macro;Macro;3146351483;0;0;0;6639;300070003
83886089;LED Haustüre;Macro;Macro;3146351483;0;0;0;6640;300070003
25165825;Zentrale;VirtualPeripheral;VirtualPeripheralPower;4139352092;0;0;0;1;300070100
25165827;Grafikbedientell Zentrale(C:01 A:02);VirtualPeripheral;VirtualPeripheral;4139352092;0;0;0;10034;300070014
25165828;Netz-/Ladeteil 12 V DC 001(C:01 A:03);VirtualPeripheral;VirtualPeripheralPower;4139352092;0;0;0;10051;300070030
25165829;Eingangs-Modul 001(C:02 A:02);VirtualPeripheral;VirtualPeripheral;4139352092;0;0;0;11122;300070011
25165830;Viewguard Dual 001(C:02 A:03);VirtualPeripheral;VirtualPeripheral;4139352092;0;0;0;11139;300070023
25165831;Viewguard Dual 002(C:02 A:04);VirtualPeripheral;VirtualPeripheral;4139352092;0;0;0;11156;300070023
25165832;Viewguard Dual 003(C:02 A:05);VirtualPeripheral;VirtualPeripheral;4139352092;0;0;0;11173;300070023
25165833;Viewguard Dual 004(C:02 A:06);VirtualPeripheral;VirtualPeripheral;4139352092;0;0;0;11190;300070023
25165834;Viewguard Dual 005(C:02 A:07);VirtualPeripheral;VirtualPeripheral;4139352092;0;0;0;11207;300070023
25165835;Viewguard Dual 006(C:02 A:08);VirtualPeripheral;VirtualPeripheral;4139352092;0;0;0;11224;300070023
25165836;Viewguard Dual 007(C:02 A:09);VirtualPeripheral;VirtualPeripheral;4139352092;0;0;0;11241;300070023
25165837;Viewguard Dual 008(C:02 A:10);VirtualPeripheral;VirtualPeripheral;4139352092;0;0;0;11258;300070023
25165839;Eingangs-Modul 002(C:01 A:01);VirtualPeripheral;VirtualPeripheral;4139352092;0;0;0;10017;300070011
25165840;Sirenenmodul 001(C:01 A:04);VirtualPeripheral;VirtualPeripheral;4139352092;0;0;0;10068;300070022
20971521;Analogeingang 001;VirtualInput;VirtualInput;3673379745;25165825;3145739;0;65;300070004
20971522;Analogeingang 002;VirtualInput;VirtualInput;3673379745;25165825;3145744;0;66;300070004
20971523;Analogeingang 003;VirtualInput;VirtualInput;3673379745;25165825;3145745;0;67;300070004
20971524;Analogeingang 004;VirtualInput;VirtualInput;3673379745;25165825;3145745;0;68;300070004
20971529;Eingang SE;VirtualInput;VirtualInput;3673379745;25165828;0;0;10052;300070004
20971530;Störung Heizung;VirtualInput;VirtualInput;3673379745;25165829;3145740;0;11123;300070004
20971531;Untertemperatur Vorlauf Heizkörper;VirtualInput;VirtualInput;3673379745;25165829;3145740;0;11124;300070004
20971532;Untertemperatur Vorlauf Fußboden;VirtualInput;VirtualInput;3673379745;25165829;3145740;0;11125;300070004
20971533;Untertemperatur Vorlauf Einlieger;VirtualInput;VirtualInput;3673379745;25165829;3145740;0;11126;300070004
```

Dann in die BMAcloud wechseln:

- neue Anlage anlegen, Typ 'MBSecure'
- unter Dateien das OTIF File hochladen und auf den kleinen Knopf rechts daneben klicken
- Melder werden eingelesen

BMAcloud Support

Start

Anlage MB Secure Test

- Grunddaten
- Wartungen
- Dateien
- Prüfplan
- Live-Meldungen
- Allg. Prüfpunkte bearbeiten
- Melder bearbeiten**
- Steuerungen bearbeiten
- Melder Ereignisse
- Information
- Alarmierung
- Servicebericht
- Boxen 148
- Dateien

Melder bearbeiten

Neuen Melder hinzufügen

Gruppe	Melder	Etage/Ort/Bezeichnung	Primärleitung	Adresse	Art

Wartungsintervall: 1: 2: 3: 4: Typ: **Bitte einen Meldertyp auswählen**

Speichern | Tabelle anzeigen | Intervall 1 | Intervall 2 | Intervall 3 | Intervall 4 | Intervall 0 | Verteilen | Text speichern

Gruppe/Melder	Etage/Ort/Bezeichnung	Wartung	Primärleitung	Adresse	Art	automatisch	manuell	Steuer	Σ	Aktion
1	OG: Flur Bewegungsmelder									
11157	Externer Eingang/Viewguar	1: <input checked="" type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/>	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11158	Temperatur/Viewguard Dua	1: <input checked="" type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/>	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26214402	PIR/Viewguard Dual 002(C:0	1: <input checked="" type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/>	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	OG: Schlafzimmer Bewegungsmelder									
11191	Externer Eingang/Viewguar	1: <input checked="" type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/>	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11192	Temperatur/Viewguard Dua	1: <input checked="" type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/>	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26214404	PIR/Viewguard Dual 004(C:0	1: <input checked="" type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/>	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		