




7systems

# Dokumentation

## Einlesen Jablotron


Version 1.1

Stand: 14.10.2022



# Exportieren aus dem F-Link Programm

Der erste Schritt ist das exportieren der Datei vom F-Link Programm. Zunächst klicken Sie auf den Reiter „Datei“. Etwas weiter unten befindet sich die Aufschrift „Exportieren“, dort klicken Sie drauf.



Jetzt wählen Sie aus wo die Datei gespeichert werden soll, und ihr Format (.CSV). Anschließend können Sie der Datei noch einen Namen geben.

# Vor dem Import

Bitte beachten Sie das Gruppe und Melder vor dem Export eingetragen sind. **Falls einer oder mehrere Melder keine Nummern enthalten, importiert BMAcloud die Melder mit fortlaufenden Melder-Nummern in die Gruppe 1.**

5 | 8/3 EG Putzraum

JA-151ST-A

2: Rauchmelder


nein

Wir bearbeiten die Spalte „Name“. 8/3 EG Putzraum, die erste Ziffer ist die Gruppennummer sie muss vor dem „/“ sein. Was danach folgt ist die Meldernummer sie muss nach dem Schrägstrich stehen.


# Import in die BMA-Cloud

Erstellen Sie eine neue Anlage. Dazu gehen sie auf „Anlagen“, anschließend auf „Neue Anlage“ und nehmen als Typ Jablotron.


Zunächst gehen Sie auf „Dateien“, klicken auf den Button „Dateien hinzufügen“, und laden dort ihre Anlagenfiles hoch.



Wenn alles erfolgreich Hochgeladen wurde, sieht man einen grünen Hacken, wenn nicht bitte erneut hochladen. Jetzt klicken Sie erneut auf Dateien, um in das Menü wieder zurück zu gelangen.



Wenn die gewünschten Dateien hochgeladen sind, klicken Sie auf Programmierung einlesen.



Die Melder sind im System.

